



Passen Sie den Gasdruck der Gasdruckheber erst dann an, wenn die Klappe/Tür montiert und der Kleber fest ist.

1. Bauen Sie die Gasdruckheber an, falls noch nicht geschehen.
2. Öffnen Sie vorsichtig die Klappe/Tür. Gut festhalten da diese schnell aufspringen kann.
3. Oben am Zylinder des Gasdruckhebers, sitzt eine kleine Imbusschraube (2mm). Hier kann man durch leichtes Öffnen den Gasdruck mindern.
4. Öffnen Sie diese Imbsschraube für max. 2 Sekunden an allen Gasdruckhebern und schließen Sie die Schraube wieder. Bitte sehr vorsichtig. Wenn zu viel Druck abgelassen wird, ist der Gasdrucklheber zerstört.
5. Probieren Sie nun den Kraftaufwand zum Schließen. Notfalls kann man den Vorgang öfter vornehmen.
6. Passt der Druck, die Imbusschrauben noch ein anziehen/überprüfen.

Einbauanleitung von Türen und Klappen nach Maß:

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir möchten Ihnen mit dieser Anleitung kurz erklären, wie man die Türen oder Klappen schnell und einfach montiert.

Wichtig ist, dass das Ausschnittmaß um 2-3 mm rund herum größer ist, damit man die Tür oder Klappe nicht mit Gewalt einsetzen muss, sondern etwas Spielraum hat.

Alle Klappen und Türen werden komplett mit dem Einsatzrahmen geliefert.

Schleifen Sie an Ihrem FZ die Außenhaut ca. 20 mm etwas an. Nicht zu breit, damit der geschliffene vom Türrahmen abgedeckt wird.

Nun reinigen Sie die geschliffenen Stellen mit zB. Bremsenreiniger. Das gleiche mit dem Rahmen der Tür/Klappe.

Nun bringen Sie ausreichend Kleber zB. Sikaflex auf den Türrahmen und setzen die Tür ein. Nicht mit hohem Druck die Tür/Klappe anpressen. Es soll ja noch Kleber verbleiben und nicht alles rausgedrückt werden. Richten Sie dabei die Tür gut in Waage aus.

Wichtig ! Lassen Sie die Tür und Klappe dabei geschlossen.

Den überschüssigen Kleber unbedingt sofort mit Sprilwasser entfernen. Später wird es sehr aufwändig. Nutzen Sie dafür einen Holzspachtel.

Nun lassen Sie den Kleber entsprechend des Herstellers, trocknen. In der Regel reicht über Nacht. Sind die Innenwände dicker als der Türrahmen selbst, können Sie das von Innen mit Aluwinkel oder ähnlichem verkleiden.

Dazu können Sie auch unser Einbauvideo nutzen.

https://www.dropbox.com/sh/jo00zcbhwbrd6wn/AACI0x1lu1L_rkax1rJDhHDDa?dl=0

Haben Sie Gasdruckheber bestellt, vorsichtig beim ersten öffnen. In der Regel werden starke Gasdruckheber eingesetzt, die Sie selbst durch Ablassen von Gas regulieren können.